

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ortz.nt-rt.ru> || ozt@nt-rt.ru

Лесной трактор на базе ОпТЗ-150К



Описание

Характеристики трактора ОпТЗ-150к

Колесная схема	4×4			
Модель двигателя	Д-260.4 (Беларусь)	ЯМЗ-236НЕ (Россия)	ЯМЗ-236М2	ЯМЗ-238М2
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	154,4 (210)	169 (230)	132 (180)	176 (240)
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·час (г/л.с.·час)	227 (167)	230 (169)	232 (170)	
Частота вращения, об/мин	2100			
Муфта сцепления	сухая однодисковая/сухая двухдисковая			
Коробка передач	механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности			
Количество передач переднего/заднего хода	12/4			
Скорости движения, передний ход,	1,57...34,76			

км/час	
Скорости движения, задний ход, км/час	2,38...9,8
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин	независимый, двухскоростной, 540 или 1000
Тяговое усилие, номинальное, КН(тс)	30(3)...40(4)
Навесное устройство, заднее	двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг
Шины	23,1R26 или 21,3R24
Масса эксплуатационная, кг.	8810 8750

Характеристики отвала

Навесное оборудование ТБН-01, предназначено для установки его на тракторы ОрТЗ-150К, а также на тракторы производства ОАО «ХТЗ» ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221, Т-150-05-09, ХТА-200, ХТА-220, ХТА-250 и используется как толкатель бревен.

Наименование показателей	Значение показателей для ТБН-01.
Тип трактора	колесный
Тип отвала ТБН	прямой
Габариты:-	
длина, мм	2260
высота подъема над опорной поверхностью, мм, не менее:	800
глубина (max) опускания ниже опорной поверхности, мм	160
Масса ТБН, кг	550
Система управления отвалом.	гидравлическая
Гидроцилиндр подъема и опускания отвала	Г-284.80.50.200-04
Диаметр штока гидроцилиндра, мм	50
Ход поршня гидроцилиндра, мм	200

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ortz.nt-rt.ru> || ozt@nt-rt.ru